



# LED Remote


Vollvernetzte Steuerzentrale



## How-to-Videos





Hilfreiche Tipps findest Du unter:  
[bosch-ebike.com/howto-remotes-de](https://www.bosch-ebike.com/howto-remotes-de)

# LED Remote im Überblick



**A** Die Farbe zeigt die aktuelle Unterstützungsstufe

**B** Anzeige des aktuellen Akku-Ladezustands:

 jeweils ca. 20 %	 < 30 %
 ca. 10 %	 < 10 %

## Kurzes Drücken (< 1 Sekunde)

## Langes Drücken (> 1 Sekunde)

<b>C</b> Ein-/Ausschalten des eBike-Systems	Bluetooth®-Pairing
<b>D</b> Bei verbundenem Display: Nach links blättern Ohne Display: LED-Helligkeit verringern	
<b>E</b> Bei verbundenem Display: Nach rechts blättern Ohne Display: LED-Helligkeit erhöhen	
<b>F</b> Bestätigen	Schnellmenü öffnen
<b>G</b> Unterstützungsstufe erhöhen	Licht ein-/ausschalten
<b>H</b> Unterstützungsstufe reduzieren	Schiebehilfe aktivieren durch Gedrückt-halten und Bewegen des eBikes nach einer Sekunde

## Der kompakte Alltagsbegleiter

Die LED Remote ermöglicht es, alle wichtigen eBike-Daten zu erfassen während deine Hände sicher am Lenker bleiben.

## Top Features



Umgebungslichtsensor



Smarte Schiebehilfe



Ergonomische Bedienung

Die LED Remote verbindet dein eBike mit der eBike Flow App. So kannst du digitale Funktionen nutzen.

