

Technik fürs Leben



BOSCH



Kiox 400C & Mini Remote

Im Rahmen geschützt.

Mit allen Funktionen für den Trail.



Schneller startklar

Unsere How-to-Videos zeigen dir,
wie du dein Kiox 400C optimal nutzt:

[bosch-ebike.com/howto-kiox400c](https://www.bosch-ebike.com/howto-kiox400c)

eBike Systems

So bedienst du Kiox 400C & Mini Remote



Kiox 400C

	Kurzes Drücken (< 1 Sekunde)	Langes Drücken (> 1 Sekunde)
A	eBike ein-/ausschalten	Bluetooth®-Verbindung herstellen
B	Unterstützung erhöhen	Unterstützung reduzieren
C	Bestätigung, Blättern durch die Screens (nach rechts)	Öffnen des Schnellmenüs/Einstellungs-menüs
D	USB-C®-Ladeanschluss (mit Schutzkappe)	

Mini Remote

	Kurzes Drücken (< 1 Sekunde)	Langes Drücken (> 1 Sekunde)
E	Unterstützung erhöhen	Licht ein-/ausschalten
F	Unterstützung reduzieren	Schiebehilfe aktivieren durch Gedrückthalten und Bewegen des eBikes nach einer Sekunde
G	Bestätigung, Blättern durch die Screens (nach rechts)	Öffnen des Schnellmenüs/Einstellungs-menüs

Über die eBike Flow App kannst du die Screens deines Kiox 400C nach deinen Wünschen anpassen und neue Funktionen per Update hinzufügen.



eBike Flow App
hier downloaden